



Lazura ochronna Polski Klimat

poj. 0,75L; 2,5L; 5L



INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Trwale chroni drewno przed działaniem promieni UV.
- Wodoodporna, zapobiega tworzeniu mikroszczelin.
- Mrozoodporna, nie pęka oraz nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur.
- Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian wilgotnościowych.
- Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.
- Nie kapie, nie tworzy smug oraz zacieków.

Zastosowanie: drewno pionowe na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płyty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, donice drewniane itp. Nadaje się na wszystkie gatunki drewna, z wyłączeniem drewna tłustego oraz zawierającego antyoksydanty. Lazura ochronna Polski Klimat nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.



Lazura ochronna Polski Klimat

PRZYGOTOWANIE

Drewno musi być czyste, suche i o odpowiedniej wilgotności.

- **Drewno surowe:** przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33.
- **Drewno wcześniej pokryte lazura:** usunąć złuszczającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona, należy zmatowić powierzchnię papierem ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową.

APLIKACJA

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać.
- Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
- Nałożyć minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie między warstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni oraz w celu zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu należy powierzchnie odpylić.
- Na drewno narażone na oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych, oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie trzeciej warstwy.
- Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest po wyschnięciu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Lazura bezbarwna zawiera filtry UV i może być stosowana do malowania powierzchni zewnętrznych (uzyskana powłoka ma kolor słomkowy).
- W przypadku stosowania lazury na drewno dębowe lub inne twarde gatunki drewna, pierwszą warstwę należy rozcieńczyć do 10% benzyną lakową.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna, jakości podłoża oraz ilości naniesionych warstw.
- Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz zależeć będzie od gatunku drewna.
- Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste (niektóre gatunki egzotyczne), woskowane i olejowane.
- Przy nanoszeniu metoda natryskowa produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości.
- W przypadku stosowania na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności.
- Puzkę z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem.
- Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.
- W przypadku trudnych lub rzadkich gatunków drewna oraz renowacji innych powłok prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

KOLORY

