



Olej do mebli ogrodowych

poj. 0,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Nadaje się do eksploatacji zewnętrznej, do zabezpieczania mebli ogrodowych wykonanych z drewna tekowego. Może być stosowany na drewno surowe lub już zabezpieczone olejem.
- Impregnuje i głęboko nasycza drewno.
- Uwydatnia zarys słoików, upiększa drewno.
- Zapobiega szarzeniu drewna.
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i promieniowaniem UV.
- Chroni drewno przed zaplamieniem.
- Nie pozostawia powłoki na powierzchni drewna.
- Łatwa renowacja – drewno wystarczy pokryć nową warstwą środka bez konieczności usuwania poprzedniej.
- Regularne stosowanie zapewnia łatwość konserwacji.

Zastosowanie: do ochrony i dekoracji mebli ogrodowych z drewna tekowego i egzotycznego na zewnątrz.



PRZYGOTOWANIE

Stosować na drewno surowe, czyste i suche.

Drewno surowe: oczyścić i usunąć pył.

Drewno lakierowane: lakier usunąć Środkiem do usuwania starych powłok V33, następnie lekko przetrzeć papierem ściernym aż do odkrycia surowego drewna, po czym odpylić powierzchnię.

APLIKACJA

Przed użyciem i w trakcie nakładania produkt dokładnie wymieszać. Drewno musi być idealnie suche. Nanosić na niewielkie powierzchnie, za pomocą pędzla. Dla optymalnej ochrony, OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH V33 musi wnikać głęboko w drewno. W tym celu pierwszą warstwę należy nałożyć obficie. Po upływie 30 minut usunąć ściereczką nadmiar oleju i pozostawić do wyschnięcia. Powyższe czynności powtarzać tak długo, aż drewno zostanie całkowicie zaimpregnowane.

Pozostawienie zbyt dużej ilości oleju spowoduje, że powierzchnia będzie się błyszczeć.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Idealne warunki nakładania: 12-25°C.
- W celu przyspieszenia procesu schnięcia, powyższe czynności należy wykonywać w miejscu dość ciepłym i posiadającym dobrą wentylację.
- W celu ochrony przed samozapaleniem, nasączone olejem ściereczki przed wyrzuceniem należy przechować w miejscu chroniącym przed dostępem powietrza w hermetycznie zamkniętym pojemniku.
- W celu usunięcia drobnych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego meble ogrodowe V33.
- Przed rozpoczęciem pracy zalecamy próbne naniesienie oleju na niewidoczną powierzchnię.

KOLORY



Bezbarwny



Tek